

ZEROZAN!

Libera la tua estate.



Cod. ELT001

Elettroinsetticida

ISTRUZIONI PER L'USO – manuale originale

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO ZEROZAN

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI

CONSERVARE QUESTO MANUALE PER SUCCESSIVE CONSULTAZIONI

AVVERTENZE E INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA



Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni!

La mancata osservanza delle note relative alla sicurezza e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incidenti e/o gravi lesioni. – Conservate tutte le avvertenze e le istruzioni per eventuali necessità future.

- gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
- Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, controllare l'eventuale presenza di danni da trasporto e la sua integrità. In caso di danneggiamenti o dubbi sull'effettiva integrità, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi ad un centro assistenza qualificato.
- L'apparecchio è da utilizzarsi esclusivamente in ambienti interni e riparati.
- Non adatto per l'uso in granai, stalle e luoghi simili.
- Non esporre mai l'apparecchio alla pioggia, non dimenticarlo all'aperto e non esporlo ad ambienti molto sporchi.
- L'apparecchio non deve essere usato in luoghi in cui possono essere presenti polveri o vapori infiammabili o esplosivi.
- **Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini** (installazione consigliata oltre 1.5 m di altezza).
- Per evitare il rischio di scossa elettrica, non rimuovere alcuna parte interna fissa per tentare di aggiustare il prodotto. In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, staccare il prodotto dalla spina, e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi esclusivamente ad un centro di assistenza tecnica qualificato.
- Non usare il prodotto se è caduto a terra, se ci sono visibili segni di danneggiamento o perdite.
- **Non toccare il prodotto in funzione con le mani o i piedi bagnati o umidi.**
- Non usare l'apparecchio se bagnato o con tracce di umidità, non esporlo mai alla pioggia.
- Evitare che la spina tocchi superfici molto calde.
- Assicurarci sempre che intorno all'apparecchio vi sia sufficiente spazio per la circolazione dell'aria.
- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che i dati della tensione di rete riportati sulla etichetta dati corrispondono a quelli della rete elettrica locale. L'etichetta dati si trova sull'apparecchio stesso.
- Non coprire l'apparecchio quando è in funzione, si può surriscaldare.
- Non inserire alcun oggetto nelle fessure dell'apparecchio.
- Utilizzare il dispositivo esclusivamente per l'uso indicato nel presente manuale. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Il fabbricante non è responsabile per i danni causati da un uso improprio.
- Non usare l'apparecchio in bagno o nelle immediate vicinanze di docce, vasche, ecc.
- Non usare l'apparecchio vicino a tende, divani o altri materiali infiammabili.
- Non applicare al prodotto timer o dispositivi simili che ne determinano il tempo di funzionamento automaticamente, c'è rischio di incendio se il prodotto è coperto o posizionato in modo non corretto.
- Non usare il prodotto con prolunghi o adattatori.

FUNZIONAMENTO E INSTALLAZIONE

Il prodotto è stato progettato per eliminare zanzare, mosche e altri insetti in uso domestico. Gli insetti sono attratti dalla speciale luce a led **ZEROZAN** e restano folgorati al minimo contatto con la griglia interna elettrificata. I residui vengono raccolti nel contenitore estraibile situato nella parte inferiore del dispositivo. La massima capacità attrattiva si raggiunge in condizioni di bassa luminosità ambientale. Non collocare in prossimità di altre fonti di luce. Assicurarsi inoltre che non vi siano ostacoli nella traiettoria degli insetti verso il dispositivo. Collocare sempre ad una adeguata distanza da persone e/o cibo, in modo da evitare che eventuali resti possano cadere sulle persone o sugli alimenti. Questo prodotto è dotato di luce ultravioletta completamente innocua per umani e animali. Non sono presenti sostanze chimiche, non emette vapori, odori, spray, è priva di agenti inquinanti. Generalmente si consiglia l'installazione ad un'altezza $\geq 1,5$ metri sopra il pavimento. **Indipendentemente dal posizionamento scelto, tenere il dispositivo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.**

PULIZIA E MANUTENZIONE


Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, è necessario scollegare il dispositivo dalla rete elettrica.

Una pulizia settimanale del prodotto, ne aumenta l'efficacia e ne allunga la vita utile.

Estrarre il contenitore sul fondo dell'apparecchio e pulirlo dai residui di insetti.

Pulire la griglia elettrificata e tutte le altre parti dell'apparecchio, aiutandosi con una piccola spazzola asciutta.

Effettuare le operazioni di pulizia regolarmente, e più spesso se la griglia elettrificata dovesse risultare completamente coperta da insetti. **NON IMMERGERE MAI IL PRODOTTO IN ACQUA.**



SPECIFICHE TECNICHE: Led: 2W; Alimentazione AC: 220-240V , 50-60Hz



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". **Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.**

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (003.20.00)

Prodotto: Insetticida elettrico ZEROZAN
Fabbricante*: MEDAL S.r.l.
Via dell'Industria, 12 – Castel Guelfo (BO) – Italy
+39 0542 670101 – info@medal.it

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Apparecchio: ZEROZAN
Tipo prodotto: insetticida elettrico
Codice: ELT001
Lotto: riferimento su etichetta apposta su ogni unità

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alle pertinenti normative di armonizzazione dell'Unione:

Direttiva 2014/35/UE del 26/02/2014 (LVD) concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Direttiva 2014/30/UE del 26/02/2014 (EMC) concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Direttiva 2015/863/UE del 31/03/2015 (RoHS) recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso.

Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate:

EN 60335-2-59:2002+A1:2006+A2:2009 ; EN 60335-1:2010+A1:2013 ; EN 62233:2008

Castel Guelfo, 04/12/2020

Firmato a nome e per conto di:

Fabio Mingrone



Responsabile Tecnico Medal S.r.l.

(*) mandatario del Fabbricante, inteso nella dichiarazione di cui sopra *Fabbricante*: Medal S.r.l.



Importato da Medal S.r.l.

Via dell'industria, 12 - 40023 Castel Guelfo (BO) - Italy
Tel 0542 670101 – mail. info@medal.it – web site. www.zerozan.it

